

RIPROGRAMMATORE UNI-REsetter



PERMETTE DI RESETTARE I CHIP DELLE CARTUCCE EPSON NERO E COLORE, SENZA RIMUOVERE IL CHIP DALLA CARTUCCIA:

T007 - T008 - T009 - T015 - T016
T017 - T018 - T026 - T027 - T028 T029
T036 - T037 - T038 - T039 T040 - T041
T044 - T0321 - T0322 T0323 - T0324
T0331 - T0332 - T0333 - T0334 - T0335
T0336 - T0341 - T0342 - T0343 - T0344
T0345 - T0346 - T0347 - T045240
T045340 - T045440 - T048140 - 240
340 - 440 - 540 - 640.



UNI-REsetter riprogramma i chip delle cartucce Epson sia nero che colore, semplicemente mettendo a contatto il chip installato sulla cartuccia, con i pin color oro presenti sull' UNI-REsetter.

L'apparecchio è dotato di scanalature che fungono da guida per posizionare la cartuccia. Quando il colore del **LED passerà dal rosso intermittente al verde fisso**, il chip risulterà riprogrammato (sono necessari pochi secondi).

Avvertenze: se il led non diventa verde, e lampeggia di colore rosso, la riprogrammazione non è stata eseguita correttamente, pertanto si dovrà ripeterla, verificando il corretto contatto fra il chip ed i pin color oro. L'apparecchio resetta tutte le cartucce originali Epson immesse sul mercato fino a tutto Febbraio 2005.

L'UNI-REsetter è stato testato anche con molte cartucce compatibili, ma non se ne garantisce il funzionamento con tutti i modelli di compatibili in commercio:

in altri termini, possono esserci sul mercato delle cartucce compatibili il cui chip non viene riconosciuto dall' UNI-REsetter.



Per resettare i chip delle cartucce C-70, C-80, C-82.... ecc. viene fornita una apposita piastrina in plastica che serve da guida, e che dovrà essere montata come da figure qui sopra riportate